

在带橡胶保护套的连接器的最佳应用

Metrix 建议在橡胶护套连接器上使用绝缘润滑脂，以确保信号插针不受污染；同时，Metrix 要求确保润滑脂不会沾到橡胶护套上。如果绝缘润滑脂沾到传感器螺纹上，橡胶护套将无法牢固咬合螺纹，护套可能脱落。为防止护套脱落，请确保护套与螺纹上无润滑脂，并按下图所示使用附带的夹具（零件号：93811-112）。

步骤 1



在连接器表面涂少量润滑脂。

涂抹时需小心，确保润滑脂没有涂在橡胶圈上。



步骤 2

在将橡胶保护套连接到传感器之前，将夹具放在电网上。



确保橡胶保护套牢固地与传感器的螺纹接合。

步骤 3

将夹具放置在传感器附近，以便它牢固地夹住橡胶保护套，夹紧。



可以使用管钳确保夹具关闭。进行轻微的拉力测试，以确保橡胶保护套牢固到位。

步骤 4



要拆卸夹具，请用管钳牢牢夹住它，它会打开。然后您可以轻松地拆下保护套。